

วิธีการติดตั้งสติ๊กเกอร์ผ้า/และฟิล์มกรองแสง

* อุปกรณ์

1. ที่รัดสติ๊กเกอร์ แบบยางมีด้ามจับ หรือเกรียงสามเหลี่ยม หรือบัตรแข็งๆ ห่อผ้า
2. น้ำเปล่าผสมแชมพูสระผมเด็ก (ผสมพอให้มีความลื่นก็พอ หรือ 1 ผาขวดน้ำดื่มต่อน้ำ 1 ลิตร)
3. แผ่นรองตัดถ้ามี หรือกระดาษลังแข็งๆ เอาไว้รองตัดสติ๊กเกอร์หรือ ฟิล์ม
4. คัทเตอร์
5. กระจกฉีดน้ำฟ็อกกี้ หรือกระจกพ่นยาแบบปั๊มแรงดัน (สำหรับใส่ข้อ 2)
6. ที่ปาดน้ำกระจก (เหมือนที่เด็กปั๊มใช้)
7. ไม้บรรทัดยาว 100/60/30 **Cm.**

* ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ตัดสติ๊กเกอร์หรือฟิล์มตามขนาดที่ต้องการ และเผื่อสติ๊กเกอร์ไว้จากพื้นที่จริงอย่างน้อยด้านละ 2 **CM** เพื่อตัดออกทีหลัง
2. ล้างทำความสะอาดกระจกให้ดี โดยใช้น้ำยาตามข้อ 2 ฉีดพ่นให้ทั่ว และใช้เกรียงสามเหลี่ยมขูดทำความสะอาด จากนั้นก็ใช้ที่ปาดน้ำไล่ปาดน้ำออกให้หมด (ห้ามใช้ผ้าเช็ด เพราะจะทำให้เส้นขนของผ้าติดที่กระจก)
3. นำสติ๊กเกอร์ที่ตัดเตรียมไว้ 2 คนช่วยกันจับ ลอกเอากระดาษรองหลังมันออก พร้อมกับฉีดพ่นน้ำยาตามข้อ 2 ฉีดด้านที่มีกาวเหนียวๆ ให้ทั่วทั้งผืน ขณะเดียวกันก็ฉีดพ่นกระจกส่วนที่จะติดให้ทั่ว (ถ้าฉีดไม่ทั่วจะรีดฟองอากาศยาก)
4. แปะสติ๊กเกอร์เข้ากับกระจกและขยับให้อยู่ตามตำแหน่งที่ต้องการ ติดเผื่อตามที่ตัดไว้ เล็กน้อย จนได้ตำแหน่งที่แน่นอน
5. ใช้ที่ปาดน้ำ(ตามหัวข้อที่ 1) รีดน้ำ ออกจากสติ๊กเกอร์ โดยค่อยๆ ปาดสติ๊กเกอร์จากตรงกลางออกไปทางซ้าย-ขวา แล้วค่อยปาดจากตรงกลาง ลงด้านล่าง แล้วค่อยตัดขอบที่เหลือออกตามความต้องการ
6. สังเกตว่ามีฟองอากาศที่สติ๊กเกอร์หรือเปล่า ถ้ามีใช้บัตรปาดไล่ออกไปให้หมดปาดไปเรื่อย ๆ จนไม่มีฟองอากาศ
7. ปล่อยให้ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง อย่าเพิ่งไปจับหรือเลื่อนตัวสติ๊กเกอร์ รอให้สติ๊กเกอร์แห้งสนิทก่อน
8. ถ้าต้องการตัดลายรอให้แห้งก่อนแล้วใช้คัทเตอร์ตัดลายได้ตามความต้องการ โดยใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วตัดตามแนว

เทคนิคการลอกสติ๊กเกอร์และฟิล์มออก

1. ใช้คัทเตอร์ กรีดเบาๆ ที่กระจกพอให้ขาดกว้าง 20 **CM.** แล้วค่อยๆ ดึงออกทีละน้อย
2. เมื่อสติ๊กเกอร์ออกหมดแล้ว ให้ใช้สเปรย์ทำความสะอาดฉีดลงบนคราบกาว แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 นาที
3. จากนั้นนำผ้าสะอาดมาเช็ดบริเวณที่ลอกสติ๊กเกอร์ออก เป็นอันเสร็จ

บริษัท สติ๊กเกอร์ผ้า จำกัด

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย/ติดตั้ง สติ๊กเกอร์และฟิล์มกรองแสงอาคาร

สอบถามโทร 084 099 9125

Line ID stickerfa